

* El par y velocidad de entrada son datos orientativos.

Para cada aplicación se deben considerar las prestaciones exigidas al vehículo.

JP INDUSTRIAS MECANICAS, S.L.

Ctra. Besullo, Km. 1,4; Apdo. de Correos N.º 20 33800 CANGAS DEL NARCEA - ASTURIAS - ESPAÑA Tel.: +34 985 810 868 - Fax +34 985 810 049 - www.jpim.es